



Tellerstand uitlezingen (tonen via display of afdrukken).

Oktober 2025

[illegible]

Tonen	Beschrijving hoe de tellerstand is uit te lezen vanaf het display. Klant
T2	Druk op knop "Totaal Aantal"
T3	Selecteer kopieermodus. Hierna de "KOPIEREN", "KOPIEEN", "KOPIE" of "COPY" toets ingedrukt houden. Dit is niet de starttoets voor het maken van kopieën, maar een aparte toets op het toetsenbord of button links bovenin het display touch-screen.
T5	2x Home toets (blauw of wit huisje) kort na elkaar indrukken of (1x) ingedrukt houden. Opgeven 4 stuks totalen: Zwart/Wit + Meerkleuren + Twee kleuren + Enkele kleur
T6	Druk achtereenvolgens 1x de "STATUS", de "PREVIOUS" en de "SELECT" toets in. De totaal tellerstand wordt achter " Usage Graaf = " weergegeven in het display.
T7	Uitlezing tellerstand dient alleen via print-procedure P5 plaats te vinden. Uitlezing via het display geeft niet de correcte totaal tellerstand weer.
T8	Druk functie-toets Fn in. Kies met pijltoets: Totaal aantal + OK. Er komt een totaaltellerstand in de display. Zwart-Wit totaal teller (bij zwart/wit copier modellen) of de Zwart/Wit + Kleuren totaal tellers (bij kleur copier modellen). De getoonde totaal tellers hiervan apart opgeven. Let op: Beter om de tellerstand te printen via procedure P11 voor een duidelijker duiding van de totalen.
T9	2x Home toets (blauw of wit huisje) kort na elkaar indrukken of (1x) ingedrukt houden. Opgeven totaal aantal: Z/W
(*)	Overzicht tellerstand printen. Geef de aantallen (Zwart/Wit en Kleur) op die bij " Totaal " staan aangegeven op de uitdraai. (*) Note: Het totaal is de optelling van de volgende gespecificeerde items: 1: AANTAL (kopieën) 2: AFDRUKKEN (prints) 3: AFDRUKKEN (vanuit DOC. ARCHIVERING) 4: FAX ONTVANGEN (Alleen indien fax-optie is aangesloten) 5: OVERIGE
Printen	Hieronder de beschrijving hoe de tellerstand is uit te printen.
P1	Druk 1x op de "MENU" toets, 3 x op de "PREVIOUS" en 2x op de "SELECT" toets. De totaal tellerstand staat op pagina 2 van print-out achter " Usage Graaf = ". U kunt eventueel deze pagina (2) met de tellerstandopgave meesturen. Noteer op de uitdraai het serienummer van de betreffende printer indien dit nog niet aanwezig is.
P2A	Druk Systeeminstellingen ("Tandwielsymbool"  linksonder op toetsenbord) en volg de verdere aanwijzingen bij "TOTAAL AANTAL KOPIEËN" bij P2 hieronder.
P2 (*)	Druk (rechts naast het display) toets "Systeeminstellingen", het "Tandwielsymbool"  , of "Gebruikersinstellingen" in en daarna "TOTAAL AANTAL KOPIEËN" in het LCD display. (Selecteer bij sommige modellen ook nog: "AANTAL OPDRACHTEN"). Druk op "AFDRUKKEN" om de tellerstand te printen. Voor de Zwart/Wit en Kleur tellerstand opgave geeft u de aantallen door vermeld naast "TOTAAL". U kunt ook het afgedrukte overzicht met de tellerstand opgave meesturen. Noteer op de uitdraai wel het serienummer van de betreffende copier indien dit nog niet aanwezig is.
P4 (*)	Druk HOME (huisje). Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Selecteer links op display volgende items: SYSTEEMINSTELLINGEN > TOTAAL AANTAL > AFDRUKKEN De totaal tellers staan op de eerste pagina bovenaan. (ZWART/WIT + KLEUR TOTAAL). (De overige gegevens zijn verdere uitsplitsingen van deze totaal tellerstanden. N.V.T.)
P5	Druk functie-toets Fn in. Kies met pijltoets: Lijst afdruk + OK. All Kl. Inst. Lst + OK. Er komt een print met daarop de Kleur en Zwart-wit teller. Deze aantallen apart opgeven.
P7	Druk "HOME" toets. Selecteer (+ bevestig met OK): Beheer / Rapporten / Activa-rapport + OK Kijk bij "Aantal Mono-afdrucken" Deze aantallen opgeven..
P8	Druk "HOME" toets. Selecteer (+ bevestig met OK): Beheer / Rapporten / Config-Statuspag. Aanvinken: Gebruikspagina. Selecteer (bovenin ditzelfde menu): Afdrukken + OK.
P9	Druk HOME (huisje). Kies INSTELLINGEN op startdisplay . Selecteer links op display volgende items: STATUS > TOTAAL AANTAL > AFDRUKKEN De totaal teller(s) staan op de eerste pagina bovenaan. (Afhankelijk van model: ZWART/WIT TOTAAL of ZWART/WIT en KLEUR TOTAAL). (De overige gegevens zijn verdere uitsplitsingen van deze totaal tellerstanden. N.V.T.)
P11	Druk functie-toets: Fn in. Kies met pijltoets: Lijst afdruk + OK. Machinestatus + OK. Er komt een print met daarop de Zwart-Wit totaal teller (bij zwart/wit copier modellen) of de Zwart/Wit + Kleuren totaal tellers (bij kleur copier modellen). De getoonde totaal tellers hiervan apart opgeven.
P12	Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Scrol naar Rapporten / Apparaat / Asset report. Onder apparaat gegevens staan de aantal mono afdrucken en Aantal Kleurenafdrucken
P13	Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Scrol naar Rapporten / Apparaat / Asset report. Onder apparaat gegevens staan de aantal mono afdrucken